



# ***TIGARA ELECTRONICA***

***“Mini e-cigarette”***

**MANUALUL UTILIZATORULUI**

## Prefata

Va rog cititi acest manual inainte de a folosi tigara electronica.

\* Felicitari si va multumim ca ati achizitionat tigara electronica de la etigari.ro

\* Acum puteti sa incepi un stil de viata mai sanatos.

\* Va rog sa cititi acest manual cu atentie inainte de a folosi produsul.

## Cuprins:

1. Componentele tigarii electronice
2. Informatii generale despre produs
3. Caracteristicile produsului
4. In atentia utilizatorilor
5. Precautii
6. Descrierea produsului
7. Cum sa folosesti tigara electronica
8. Instructiuni pentru folosirea bateriei si incarcatorului
9. Precautii pentru folosirea bateriei si a incarcatorului
10. Caror persoane se recomanda folosirea tigarii electronice
11. Metoda in 4 pasi pentru a renunta la fumat

## 1. Componentele tigarii electronice

Baterie pentru tigara electronica Mini E-cigarette

Incarcator (cu posibilitatea de a incarca din masina)

Cablu de alimentare

Filtru

Atomizor

## 2. Informatii generale despre produs

"Mini" Tigara Electronica este un atomizor noninflamabil construit cu o tehnologie de ultima generatie care pulverizeaza nicotina lichida, extrasa din tabac, astfel incat sa poate fi folosita de fumator. Lichidul din cartus contine nicotina aromata speciala pentru tigara electronica. Poate sa improspateze fumatorul si sa satisfaca dependenta de tigari a acestuia, facandu-l fericit si relaxat, ameliorand sevrajul produs de renuntatul la fumat. Principale diferente dintre "Mini" Tigara electronica si o tigara normala sunt urmatoarele:

- 1.Fara gudron, monoxid de carbon si alte substante daunatoare sanatatii.
- 2.Nu trebuie aprinsa.
- 3.Nu este daunatoare mediului inconjurator si altor persoane.
- 4.Nu exista posibilitatea de a crea un incendiu. Poate fi folosita fara probleme in majoritatea zonelor pentru nefumatori.
- 5.Conform procedurilor pentru renuntare la fumat, obiectivul de a renunta definitiv de fumat poate fi atins usor dupa o perioada de timp.

## 3. Carcateristicile produsului

- 1.Nu necesita aprindere si nu poate cauza incendii. Fara gurdon, sau alte substante nocive.
- 2.Temperatura vaporilor este apropiata de temperatura corpului uman.
- 3.Nu dauneaza mediului inconjurator si nici fumatorilor pasivi.
- 4.Nu exista pericolul de radiatii electromagnetice.

5. Contine nicotina pura, conform recomandarilor WHO (Terapia pentru inlocuirea nicotinei). Oferă posibilitatea fumătorilor de a renunța la fumat potolindu-și dependența pentru nicotină.
6. Nicotina conținută de un cartuș atomizor este mai puțin de a cea din 20 de țigări obișnuite.
7. Temperatura de folosire: -5°C până la 42°C.

#### 4. În atenția utilizatorilor

Doar componentele originale vor fi folosite fiind urmate procedurile corespunzătoare de utilizare pentru evitarea distrugerii sau avarierii produsului.

Schimbați cartușul cu unul nou când volumul de fum este redus.

Dacă led-ul verde palpaie de 30 de ori (aproximativ 9 secunde), schimbați bateria cu una încărcată complet.

Încărcătorul funcționează la condiții normale la tensiunile de AC100V-240V, 50/60MHz, sau DC12-14V.

Pastrati Tigara Electronica Mini E-cigarette separat de alte articole pentru a evita coliziunile nedorite.

Tigara Electronica Mini E-cigarette nu daunează fumătorilor pasivi și nu este daunătoare mediului înconjurător. Aprinderea nu este necesară niciodată, așadar folosirea în locuri publice nu este periculoasă.

După terminarea programului de a renunța la fumat, este interzisă folosirea cartușelor care conțin nicotină. Dacă continuați să folosiți țigara electronică, nu folosiți cartușe care conțin nicotină.

Dacă țigara electronică se defectează consultați site-urile distribuitoare și nu încercați să o reparați dumneavoastră.

#### 5. Precauții

Nu depozitați țigara electronică în medii cu temperaturi ridicate.

Nu lăsați țigara electronică la îndemână copiilor.

Pentru persoanele cu reacții neplăcute la folosirea produsului, este recomandată folosirea cartușelor cu conținut scăzut de nicotină sau chiar fără nicotină.

Protejati membrana lipicioasa de contactul direct cu nicotina lichida continuta in cartusul atomizor.

Evitati sa amestecati bateriile incarcate cu alte obiecte de metal. Conductorii pot produce un scurt circuit sau avariarea bateriei.

Este de dorit sa fumati Tigara Electronica Mini E-cigarette cand simtiti nevoia sa fumati o tigara obisnuita.

Nu folositi tigara electronica in timp ce conduceti.

Atunci cand curatati incarcatorul trebuie sa aveti grija ca acesta sa nu fie in priza. Este interzisa utilizarea incarcatorului pentru baterie in medii cu umiditate ridicata.

## 6. Descrierea produsului

Tigara Electronica Mini E-cigarette este compusa dintr-un dispozitiv pulverizator, microcontroler, baterie pe baza de litiu si un led indicator in capatul bateriei.

### Cartusul atomizor

Cartusul este format dintr-un inhalator si un container cu nicotina lichida, gata pentru a fi pulverizata. Nu contine alte ingrediente daunatoare organismului uman precum o tigara obisnuita. Atat inhalatorul cat si containerul cu lichid sunt de unica folosinta. Dupa continutul de nicotina, cartusele pot fi clasificate astfel: continut ridicat, mediu, scazut si zero. Cartusele care contin nicotina sunt folosite pentru a substitui tigara normala si a ajuta in procesul de renuntare la fumat. Cartusele cu continut zero de nicotina sunt pentru folosirea pe o perioada indelungata.

### Bateria si incarcatorul

Tigara Electronica Mini E-cigarette foloseste o baterie de litiu de 3.6V si un incarcator special care nu poate fi inlocuit. Atentie deosebita la incarcare daca calatoriti, tensiuni acceptate: AC100-240V, 50/60Hz, DC 12-24V. Bateria se poate reincarca de cel putin 300 de ori.

Nota: Va rog incarcati bateria mai mult de 12 ore la primele 3 incarcari.

Instalarea:

Pasul1: Rasuceste spre dreapta bateria.

Pasul2: Scoateti cartusul si desfaceti capacul sigilat.

Pasul3: Introduceti in cartus atomizorul. Savurati tigara!

Starea stand-by:

Dupa ce incarcati bateria complet si instalati cartusul in atomizor. Tigara Electronica va fi in stare de "stand-by". Se recomanda folosirea cartuselelor instalate intr-o perioada de doua saptamani.

## 7. Cum sa folosesti tigara electronica

Mod de folosire:

Circuitul tigarii electronice va incepe sa functioneze in momentul inhalarii, functionarea tigarii va fi indicata prin aprinderea ledului din capat. Opriti inhalarea si veti termina si procesul de atomizare iar tigara va reveni in starea de stand-by.

Este recomandata plasarea tigarii in pozitie orizontala.

Note speciale:

Exista doua culori pentru led-ul indicator.(rosu - functioneaza bine, verde - alarma)

Led-ul rosu se va aprinde cand inhalati. In timpul fumatului led-ul rosu inseama ca tigara functioneaza si produce aburi.

Daca de fiecare data cand inhalatai mai mult de 5 secunde, led-ul verde va palpai pentru alte 15 secunda, functionarea tigarii nu a fost afectata.

Puteti sa incarcati bateria doar cand nu fumati.

In momentul in care incepeti sa incarcati bateria led-ul verde va palpai de 5 ori pentru a indica ca batieria functioneaza corect.

## 8. Instructiuni pentru folosirea bateriei si incarcatorului:

In cazul in care ledul indicator palpaie, reincarcati bateria cu incarcatorul original. Aveti grija sa insurubati bine bateria in incarcator. In 4 ore bateria ar trebui sa fie complet incarcata, iar led-ul indicator sa fie rosu.

## 9. Precautii pentru folosirea bateriei si a incarcatorului:

Nu plasati bateria langa surse de caldura in timpul incarcarii.

Nu conectati anodul si catodul bateriei cu obiecte din metal, pentru a preveni un scurt-circuit.

Nu intepati sau zgariati bateria!

In cazul in care din baterie se produce o scurgere si ochiul dvs este afectat, nu frecati! Spalati-va bine si adresati-va celui mai apropiat doctor.

Daca bateria miroase a ars, isi schimba culoarea sau se deformeaza oprite alimentarea si inlocuiti bateria.

Nu incercati sa folositi incarcatorul pentru a incarca alte baterii in afara de cea a Tigarii Electronice Mini E-cigarette.

Prima data bateria trebuie incarcata timp de 8 ore, timpul normal de incarcare este de 3-4 ore.

## 10. Caror persoane se recomanda folosirea tigarii electronice.

Se recomandata pentru:

Oameni care au fumat pentru o perioada lunga de timp.

Oameni care lucreaza in medii interzise fumatului dar care fumeaza.

Fumatorilor care doresc sa renunte. Renuntarea nedureroasa la fumat este posibila treptat.

Interzisa:

1. Minorilor si persoanelor sub 18 ani.
2. Nefumatorilor.
3. Oamenilor cu sensibilitate la nicotina.
4. Femeilor insarcinate

Cand indicatorul verde palpaie pentru 30 de secunde, schimbati bateria cu una complet incarcata.

Cand volumul de abur este redus va rog schimbati filtru de reincarcare.

11. Metoda in 4 pasi pentru a renunta la fumat:

Pasul1. Foloseste cartuse cu continut ridicat de nicotina timp de 6 saptamani, fumeaza ca si cum ai fumat tigari obisnuite.

Pasul2. Foloseste cartuse cu continut mediu de nicotina pentru alte 12 saptamani, fumeaza ca si cum ai fuma tigari obisnuite.

Pasul3. Foloseste pentru alte 4 saptamani cartuse cu un continut redus de nicotina.

Pasul4. In ultimile 2 saptamani fumeaza folosind cartuse fara continut de nicotina si incearca sa renunti la obicei.